


Jabra BT 250v



Bluetooth headset

Руководство для пользователя

Instrukcja obsługi

Kullanıcı Kılavuzu

Uživatelská příručka

Felhasználói kézikönyv

Jabra


Русский.....	1
Polski.....	7
Türkçe	13
ČESKY.....	19
Magyar.....	25

Русский

1. Зарядка гарнитуры JABRA BT250vv 2
2. Подключение к Bluetooth-телефону 3
3. Включение/выключение вибрационного сигнала 4
4. Включение/выключение гарнитуры 4
5. Выполнение вызова 5
6. Завершение вызова 6
7. Ответ на вызов 6
8. Сброс гарнитуры в исходный режим работы 6

Общий вид гарнитуры Jabra BT250v

- 1 Синий световой индикатор
- 2 Многофункциональная кнопка
- 3 Кнопка регулировки громкости звука в динамике
- 4 Зарядное устройство
- 5 Устройство MiniGel™



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАРНИТУРЫ

1 Зарядка гарнитуры JABRA BT250v

В гарнитуре JABRA BT250v используется аккумулятор, который в первый раз перед использованием гарнитуры следует зарядить полностью (см. Рис. 1).

1. Полностью вставьте гарнитуру в зарядное устройство.
2. Подключите адаптер переменного тока гарнитуры JABRA BT250v к зарядному устройству.
3. Вставьте вилку адаптера переменного тока в розетку электросети.
4. Заряжайте гарнитуру до тех пор, пока синий индикатор на гарнитуре JABRA BT250v не погаснет. Устройство полностью заряжается в течение приблизительно 2 часов.
5. Отключите адаптер переменного тока от зарядного устройства.
6. Снимите гарнитуру с зарядного устройства. Теперь вы готовы к подключению гарнитуры JABRA BT250v к вашему мобильному телефону. Если гарнитура уже подключена к телефону, вы можете использовать ее.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь заряжать гарнитуру JABRA BT250v с помощью другого адаптера переменного тока, не входящего в комплект поставки данного устройства. Использование другого адаптера переменного тока может привести к повреждению или полному выходу гарнитуры из строя.




Рис. 1

! ВАЖНО: Синий индикатор горит в процессе зарядки и гаснет при завершении зарядки. При снятии гарнитуры с зарядного устройства во время зарядки она переходит в режим ожидания, а последовательность процедуры зарядки прерывается.

! ВАЖНО: Гарнитурой JABRA BT250v нельзя пользоваться во время зарядки.

2 Подключение к Bluetooth-телефону

Процедура подключения предназначена для создания уникального беспроводного канала с шифрованием данных между двумя устройствами, использующими технологию Bluetooth, например, Bluetooth-телефоном и гарнитурой JABRA BT250v.

1. Убедитесь в том, что гарнитура выключена (см. раздел **Включение/выключение гарнитуры**).
2. Нажмите и удерживайте кнопку ① до тех пор, пока синий индикатор не будет гореть **непрерывно** (около 8 секунд), затем отпустите кнопку* (см. Рис. 2).
3. Установите ваш Bluetooth-телефон в режим «определения» гарнитуры, следуя руководству по эксплуатации телефона. Обычно эта процедура включает в себя вход на вашем **телефоне** в меню «setup», «connect», или «Bluetooth» и выбор пункта определения («discover») Bluetooth-устройства.
4. Ваш телефон обнаружит гарнитуру «JABRA 250v» и запросит, хотите ли вы выполнить подключение к ней. Подтвердите выбор, нажав кнопку «yes» или «ok».
5. Введите **пароль или код PIN = 0000 (4 нуля)**, затем нажмите «yes» или «ok».

! ВАЖНО: Если подключение прошло успешно, синий индикатор короткое время будет быстро мигать, а затем переходит в режим мигания через каждые 3 секунды. Если подключение не выполнено, индикатор продолжает светиться непрерывно и вам необходимо повторить процедуру подключения (см. шаги 3–5, описанные выше).




Рис. 2




Рис. 3

* Если ваш Bluetooth-телефон поддерживает функцию Bluetooth «hands-free» («свободные руки»), то для выполнения альтернативной процедуры подключения обращайтесь к указаниям раздела **Усовершенствованные функции**. Инструкции по выполнению процедуры подключения для конкретной модели телефона можно найти на сайте www.jabra.com/fscs

3

Включение/выключение вибрационного сигнала

Гарнитура Jabra 250v снабжена уникальной функцией вибрационного уведомления о поступлении вызова. Эта функция активируется при первом включении гарнитуры. При включении гарнитуры обычным способом, не прикасаясь к кнопке регулировки громкости, функция вибрационного вызова останется включенной.

- Для выключения функции вибрационного сигнала вызова при включении гарнитуры следует нажать и удерживать в нажатом положении кнопку уменьшения громкости.
- Для того чтобы заново активировать функцию вибрационного сигнала вызова, при включении гарнитуры следует нажать и удерживать в нажатом положении кнопку увеличения громкости.

4

Включение/выключение гарнитуры

	Что вы делаете	Что вы слышите	Что вы видите
Включение гарнитуры	Нажмите и удерживайте кнопку  от 3 до 5 секунд, пока синий индикатор не начнет ИНТЕНСИВНО МИГАТЬ , после чего отпустите кнопку	Повышающийся (от низкого к высокому) звук	Синий индикатор мигает все время, пока питание включено (см. ниже таблицу <i>Индикаторы состояния</i>)
Выключение гарнитуры	Нажмите и удерживайте кнопку  от 3 до 5 секунд, пока синий индикатор не начнет ИНТЕНСИВНО МИГАТЬ , после чего отпустите кнопку	Понижающийся (от высокого к низкому) звук	Синий индикатор прекращает мигать

Индикаторы состояния

Что вы видите	Что вы слышите	Состояние
Мигание с частотой раз в секунду	Быстрые серии из 2 звуков – от низкого к высокому (при включении активного режима)	Активный режим • Состояние вызова • До 12 часов в режиме разговора*
Мигание с частотой раз в 3 секунды	Быстрые серии из 2 звуков – от высокого к низкому тону (при включении режима ожидания)	Режим ожидания • Ожидание вызова • До 300 часов в режиме ожидания*
3 мигания в секунду	3 звуковых сигнала каждые 30 секунд	Низкий заряд батареи (в активном режиме) • осталось 3 – 5 минут работы в режиме разговора
3 мигания каждые 3 секунды	3 звуковых сигнала каждые 5 минут	Низкий заряд батареи (в режиме ожидания) • осталось 3 – 5 минут работы в режиме разговора

* В зависимости от типа телефона и режима использования.

 **ВАЖНО:** При включении гарнитуры не держите кнопку  нажатой дольше 3-5 секунд, иначе гарнитура может перейти в режим подключения, и синий индикатор будет гореть непрерывно. Если это произойдет, выключите гарнитуру, подождите 3-5 секунд и повторите процедуру включения гарнитуры.

5

Выполнение вызова

Если гарнитура JABRA BT250v выключена, включите ее (см. раздел *Включение/выключение гарнитуры*).

Использование кнопочной панели телефона

- Наберите номер на кнопочной панели.
- Нажмите кнопку телефона «send».

Использование голосового набора номера (после выбора на телефоне меток голосового набора)

- Однонократно нажмите и отпустите кнопку  . При этом вы услышите **1** короткий звуковой сигнал.

2. Затем вы услышите тональный сигнал активации режима голосового набора номера; назовите имя человека, которому вы хотите позвонить.

❶ ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучшего приема запишите метку голосового режима с гарнитурой.

6 Завершение вызова

- Однократно нажмите и отпустите кнопку ❶.
- ИЛИ**
- Завершите вызов с кнопочной панели телефона.

7 Ответ на вызов

- Услышав звонок телефона, однократно нажмите и отпустите кнопку ❶.
- ИЛИ**
- Ответьте на вызов с кнопочной панели телефона. После этого вы можете перевести вызов на гарнитуру, однократно нажав и отпустив кнопку ❶ (в зависимости от модели телефона).

8 Сброс гарнитуры в исходный режим работы

Если гарнитура не отвечает или синий индикатор не загорается или не выключается после подключения, вы можете выполнить СБРОС гарнитуры в исходный режим работы.

1. Полностью вставьте гарнитуру в зарядное устройство.
2. Подключите адаптер переменного тока JABRA BT250v к зарядному устройству гарнитуры.
3. Включите вилку адаптера переменного тока в розетку электросети.
4. Оставьте гарнитуру в зарядном устройстве примерно на 3 секунды, затем снимите ее (см. Рис. 1).
5. Отключите адаптер переменного тока от зарядного устройства.




Утилизируйте продукт согласно местным стандартам и нормам.
www.jabra.com/weee

Polski

1. Ładowanie słuchawki JABRA BT250v 8
2. „Kojarzenie” z telefonem Bluetooth 9
3. Włączanie/wyłączanie alarmu vibracyjnego 10
4. Włączanie/wyłączanie słuchawki 10
5. Nawiązywanie połączenia 11
6. Kończenie połączenia 12
7. Odbieranie połączenia 12
8. Resetowanie słuchawki 12

Jabra BT250v - Informacje ogólne

- 1 Niebieska dioda sygnalizacyjna
- 2 Przycisk wielofunkcyjny ❶
- 3 Przycisk do regulacji głośności
- 4 Ładowarka
- 5 MiniGel™




STOP: Zanim zaczniesz korzystać ze słuchawki

1 Ładowanie słuchawki JABRA BT250v

Słuchawkę JABRA BT250v wyposażono w baterię umożliwiającą ponowne ładowanie, którą należy naładować przez pierwszym użyciem (**patrz Rys. 1**).

1. Maksymalnie wsuń słuchawkę w ładowarkę.
 2. Podłącz zasilacz AC słuchawki JABRA BT250v do ładowarki.
 3. Podłącz zasilacz AC do gniazdku elektrycznego.
 4. Zgaśnięcie niebieskiej diody na słuchawce JABRA BT250v informuje o zakończeniu ładowania. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 2 godzin.
 5. Odłącz zasilacz AC od ładowarki.
 6. Wyjmij słuchawkę z ładowarki. Po naładowaniu baterii możesz „skojarzyć” słuchawkę JABRA BT250v z posiadanym telefonem komórkowym. Jeśli słuchawka została już skojarzona z telefonem, możesz zacząć jej używać.
- ! OSTRZEŻENIE:** Słuchawkę JABRA BT250v należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza AC. Użycie innego zasilacza AC może ją uszkodzić lub zniszczyć.



Rys. 1


! WAŻNE: Niebieska dioda sygnalizacyjna świeci się podczas ładowania i gaśnie po jego zakończeniu. Wyjęcie słuchawki z ładowarki w trakcie ładowania spowoduje przełączenie jej w tryb oczekiwania i przerwanie ładowania.

! WAŻNE: Nie można używać słuchawki JABRA BT250v podczas ładowania.


2 „Kojarzenie” z telefonem Bluetooth

Kojarzenie tworzy niepowtarzalne i zaszyfrowane połączenie bezprzewodowe między dwoma urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak telefon Bluetooth i słuchawka JABRA BT250v.

1. Upewnij się, że słuchawka jest wyłączona (**patrz rozdział Włączanie/wyłączanie słuchawki**).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1**, aż zobaczysz ciągłe niebieskie światło (około 8 sekund), po czym zwolnij przycisk* (**patrz Rys. 2**).
3. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego telefonu Bluetooth, uruchom w nim funkcję „wykrywania” słuchawki. Zazwyczaj polega to na wybraniu opcji „konfiguracja”, „połącz” lub „Bluetooth” **w posiadanym telefonie**, a następnie uruchomieniu funkcji „wykrywania” urządzenia Bluetooth.
4. Telefon znajdzie słuchawkę „JABRA 250” i zaproponuje, czy ma zostać skojarzona. Potwierdź, wybierając „tak” lub „ok”.
5. Wpisz **klucz dostępu lub PIN = 0000 (4 zera)**, po czym wybierz „tak” lub „ok”.



Rys. 2



Rys. 3

! WAŻNE: Jeśli kojarzenie przebiegło pomyślnie, niebieska dioda sygnalizacyjna przez chwilę będzie szybko pulsować, a następnie będzie pulsować co 3 sekundy. W razie niepowodzenia, dioda będzie świecić światłem ciągłym. Należy wówczas powtórzyć kojarzenie (**patrz kroki 3-5 powyżej**).

* Jeśli posiadasz telefon Bluetooth, który obsługuje profil **głośnomówiący** Bluetooth, zapoznaj się z rozdziałem **Funkcje zaawansowane**, zawierającym alternatywne instrukcje kojarzenia. Instrukcje kojarzenia do poszczególnych telefonów znajdują się w witrynie internetowej www.jabra.com/fscs

3 Włączanie/wyłączanie alarmu wibracyjnego

Zestaw słuchawkowy Jabra 250v jest wyposażony w unikatową funkcję alarmu wibracyjnego, który informuje o połączeniu przychodzącm. Po pierwszym włączeniu zestawu Jabra 250v alarm wibracyjny jest włączony. Jeśli użytkownik wyłączy zestaw w zwykły sposób, nie używając przycisku regulacji głośności, alarm wibracyjny pozostanie włączony.

1. Aby wyłączyć alarm wibracyjny, należy w momencie wyłączania urządzenia przytrzymać naciśnięty przycisk zmniejszania głośności.
2. Aby ponownie włączyć alarm wibracyjny, należy w momencie włączania urządzenia przytrzymać naciśnięty przycisk zwiększenia głośności.

4 Włączanie/wyłączanie słuchawki

	Co należy zrobić	Co usłyszysz	Co zobacysz
Włączanie słuchawki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 0 przez 3 do 5 sekund, aż niebieska dioda sygnalizacyjna zacznie szbko pulsowa , a następnie zwolnij przycisk	Narastające dźwięki (od niskich do wysokich)	Po włączeniu zasilania, niebieska dioda sygnalizacyjna zacznie pulsować (patrz tabela Wskaźniki stanu poniżej)
Wyłączanie słuchawki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 0 przez 3 do 5 sekund, aż niebieska dioda sygnalizacyjna zacznie szbko pulsowa , a następnie zwolnij przycisk	Cichnące dźwięki (od wysokich do niskich)	Niebieska dioda sygnalizacyjna przestanie pulsowa

Wskaźniki stanu

Co zobaczysz	Co usłyszysz	Stan
Pulsowanie co sekundę	Szybka seria 2 dźwięków – od niskiego do wysokiego (przejście w tryb aktywności)	Tryb aktywności • Połączenie w toku • Maksymalny czas rozmów wynosi 12 godzin*
Pulsowanie co 3 sekundy	Szybka seria 2 dźwięków – od wysokiego do niskiego (przejście w tryb oczekiwania)	Tryb oczekiwania • Oczekiwanie na połączenie • Maksymalny czas oczekiwania wynosi 300 godzin*
3 błyski co sekundę	3 dźwięki co 30 sekundx	Rozładowana bateria (w trybie aktywności) • pozostało 3 – 5 minut czasu połączeń
3 błyski co 3 sekundy	3 dźwięki co 5 minut	Rozładowana bateria (w trybie oczekiwania) • pozostało 3 – 5 minut czasu połączeń

* W zależności od typu telefonu i sposobu korzystania.

- ❶ **WAŻNE:** Podczas włączania słuchawki nie należy trzymać wcisniętego przycisku 0 dłużej, niż 3 do 5 sekund, ponieważ spowoduje to uruchomienie trybu kojarzenia i niebieska dioda sygnalizacyjna zacznie świecić światłem ciągłym. W takim przypadku należy wyłączyć słuchawkę, zaczekać 3 do 5 sekund i powtórzyć procedurę uruchamiania.

5 Nawiązywanie połączenia

Jeśli słuchawka JABRA BT250v jest wyłączona, włącz ją (patrz rozdział **Włączanie/wyłączanie słuchawki**).

Wybieranie numeru za pomocą klawiatury telefonu

1. Wybierz numer na klawiaturze.
2. Naciśnij klawisz „wyślij” na telefonie.

Wybieranie głosowe (po ustawieniu znaków głosowych w telefonie)

1. Jeden raz naciśnij i zwolnij przycisk 0. W tym czasie usłyszysz 1 krótki dźwięk.
2. Następnie usłyszysz dźwięk aktywacji głosowej; wypowiedz znak głosowy osoby, do której chcesz zadzwonić.

- ❷ **UWAGA:** Aby poprawić odbiór należy nagrać znaki głosowe ze słuchawki.

6 Kończenie połączenia

- Jeden raz naciśnij i zwolnij przycisk .
- LUB**
- Zakończ połączenie za pomocą klawiatury telefonu.

7 Odbieranie połączenia

- Po usłyszeniu dzwonka, jeden raz naciśnij i zwolnij przycisk .
- LUB**
- Odbierz połączenie za pomocą klawiatury telefonu. Możliwe, że konieczne będzie przesłanie połączenia do słuchawki poprzez jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku  (w zależności od posiadanego telefonu).

8 Resetowanie słuchawki

Jeśli słuchawka nie reaguje lub niebieska dioda nie włącza się lub nie wyłącza po skojarzeniu, prawdopodobnie należy ZRESETOWAĆ słuchawkę.

- Maksymalnie wsuń słuchawkę w ładowarkę.
- Podłącz zasilacz AC słuchawki JABRA BT250v do ładowarki.
- Podłącz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego.
- Zostaw słuchawkę w ładowarce przez około 3 sekundy, po czym wyjmij ją (**patrz Rys. 1**).
- Odlacz zasilacz AC od ładowarki.




Urządzenia nie nadającego się do użytku należy się pozbyć przestrzegając lokalnie obowiązujących przepisów.
www.jabra.com/weee

Türkçe

- JABRA BT250v'yi şarj edin 14
- Bluetooth™ telefonunuza "eşleştirin" 15
- Arama uyarı titreşiminin açılması/kapatılması (on/off) 16
- Kulaklığın açılması/kapatılması 16
- Arama yapılması 17
- Aramanın sonlandırılması 18
- Aramaların yanıtlanması 18
- Kulaklığın sıfırlanması 18

Jabra BT250v Genel Bakış

- Mavi Göstergе Işığı
- Çoklu İşlev Düğmesi
- Ses Kontrol Düğmesi
- Şarj İstasyonu
- MiniGel™




DİKKAT: KULAKLIĞINIZI KULLANMADAN ÖNCE

1 JABRA BT250v'yi şarj edin

JABRA BT250v'de, kulaklığa ilk kez kullanılmadan önce tam olarak şarj edilmesi gereken bir şarj edilebilir pil bulunmaktadır (*bkz. Şek. 1*).

1. Kulaklığı şarj istasyonuna tam olarak yerleştirin.
 2. JABRA BT250v AC adaptörünü, kulaklığa şarj istasyonuna takın.
 3. AC adaptörü elektrik prizine takın.
 4. JABRA BT250v'nin üzerinde mavi ışık kapanana kadar kulaklığını şarj edin. Cihaz yaklaşık 2 saat içinde tam olarak şarj olacaktır.
 5. AC adaptörünü şarj istasyonundan çıkartın.
 6. Kulaklığı şarj istasyonundan çıkartın. Artık JABRA BT250v'yi mobil telefonunuzla "esleştirebilirsiniz". Kulaklığa zaten telefonla eşleştirilmişse, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
- UYARI:** JABRA BT250v'yi ürünle birlikte verilen AC adaptörden başka hiçbir şeyle şarj etmeye çalışmmayın. Başka bir AC adaptörün kullanılması kulaklığa zarar verebilir ya da bozabilir.



Şekil 1

ÖNEMLİ: Şarj sırasında mavi göstergede ışığı yanar. Şarj tamamlandığında ise söner. Şarj olurken kulaklığın şarj istasyonundan alınması, bekleme durumuna geçmesine ve şarj işleminin sona ermesine neden olacaktır.


ÖNEMLİ: JABRA BT250v, şarj edilirken kullanılamaz.

2 Bluetooth™ telefonunuza "esleştirin"


Eşlestirence, Bluetooth telefonunuz ve JABRA BT250v gibi iki Bluetooth özellikli cihaz arasında benzersiz ve şifrelenmiş bir kablosuz bağlantı oluşturur.

1. Kulaklığın kapalı durumda olduğundan emin olun (*Kulaklığın açılması/kapatılması bölümüne bakın*).
2. **Sürekli yanın** mavi bir ışık görene kadar **düğmesine basın** ve basılı tutun (yaklaşık 8 saniye) ve bırakın * (*bkz. Şekil 2*).
3. Telefonun kullanma kilavuzuna bakarak Bluetooth telefonunuzun kulaklığını "algılamasını" (discover) sağlayın. Bu işlem genellikle **telefonunuzdaki "ayarlar" (setup), "bağlan" (connect) ya da "Bluetooth" menülerine gidilerek ve Bluetooth aygıtlarının "algılanmasını" (Discover) seçenek yapılmaktadır.**
4. Telefonunuz "JABRA 250" kulaklığını bulacaktır ve eşleştirme yapılmasına isteyip istemediğini soracaktır. "Evet" ya da "tamam" seçenek bunu onaylayın.
5. **Parolayı ya da PIN'i = 0000 (4 sıfır)** girin ve "Evet" ya da "Tamam" öğesini seçin.

ÖNEMLİ: Eşleştirme başarılı olduğunda mavi göstergede ışığı önce bir kaç kez kısaca yanıp sönecek ve daha sonra her 3 saniyede bir yanıp sönmeye başlayacaktır. Başarısız olduğunda, ışık sürekli yanacaktır. Bu durumda eşlestirmeyi yeniden denemeniz gerekecektir (*yukarıdaki 3-5. adımlara bakın*).



Şekil 2



Şekil 3

* **Ahizesiz (handsfree)** Bluetooth profilini destekleyen bir Bluetooth özellikli telefon kullanıyorsanız, alternatif eşleştirme talimatları için **Gelişmiş özellikler** bölümüne bakın. Telefonla özgü eşleştirme talimatlarını www.jabra.com/fscs web sayfasında bulabilirsiniz.

3 Arama uyarı titreşiminin açılması/kapatılması (on/off)

Jabra 250v, telefonunuzun arandığı konusunda sizi bilgilendirmek için benzersiz bir arama uyarı titreşime sahiptir. Jabra 250v cihazını ilk açtığınızda titreşim fonksiyonu etkin kılınmış haldedir. Ses seviye düğmesine dokunmadan kulaklığını her zaman açtığınız gibi açarsanız, titreşim fonksiyonu etkin kılınmış şekilde kalacaktır.

1. Titreşim özelliğini kapatmak için, kulaklığını açtığınız esnada ses seviyesi azaltma düğmesine basılı tutunuz.
2. Titreşim özelliğini yeniden etkin kılmak istiyorsanız, kulaklığını açtığınız esnada ses seviyesi artırma düğmesine basılı tutunuz.

4 Kulaklığın açılması/kapatılması

	Ne yapacaksınız	Ne duyacaksınız	Ne göreceksiniz
Kulaklığın açma	Mavi göstergenin hızlı hızlı yanıp söndüğünü görene kadar 3-5 saniye boyunca düğmesine basılı tutun ve bırakın	Yükselen (düşükten yüksek sese doğru) sesler	Mavi göstergenin gücü açıkken yanıp sönecekti (<i>Aşağıdaki Durum göstergeleri tablosuna bakın</i>)
Kulaklığın kapatılması	Mavi göstergenin hızlı hızlı yanıp söndüğünü görene kadar 3-5 saniye boyunca düğmesine basılı tutun ve bırakın	Alçalan (yüksekten düşük sese doğru) sesler	Mavi göstergenin yanıp sönmesi durur

Durum göstergeleri

Ne göreceksizez	Ne duyacaksınız	Durum
Her saniye yanıp söñüyor	Arka arkaya çalan 2 ses - düşükten yüksek tona (aktif mod başlarken)	Aktif Mod <ul style="list-style-type: none"> • Görüme devam ediyor • 12 saat konuşma süresine kadar*
Her 3 saniyede bir yanıp söñiyor	Arka arkaya çalan 2 ses - yüksekten düşün tona (bekleme modu başlarken)	Bekleme Modu <ul style="list-style-type: none"> • Arama bekleniyor • 300 saat bekleme süresine kadar*
Her saniye 3 kez yanıp söñiyor	Her 30 saniyede bir 3 kez bip sesi çıkartıyor	Pil bitiyor (aktif modda) <ul style="list-style-type: none"> • 3 - 5 dakika konuşma süresi kaldı
Her 3 saniyede bir 3 kez yanıp söñiyor	Her 5 dakikada bir 3 kez bip sesi çıkartıyor	Pil bitiyor (bekleme modunda) <ul style="list-style-type: none"> • 3 - 5 dakika konuşma süresi kaldı

* Telefonun türünü ve kullanımına bağlı olarak.

! ÖNEMLİ: Kulaklığını açarken düğmesine 3-5 saniyeden fazla basmayın. Aksi takdirde eşleşme moduna girilecek ve mavi göstergenin sürekli yanmaya başlayacaktır. Bu durumda kulaklığını kapatın, 3-5 saniye bekleyin ve kulaklığını açmak için aynı işlemleri tekrarlayın.

5 Arama yapılması

JABRA BT250v kapalıysa şimdi açın (**Kulaklığın açılması/kapatılması** bölümune bakın).

Telefonunuzun tuş takımını kullanarak

1. Tuş takımını kullanarak numarayı arayın.
2. Telefonun "gönder" tuşuna basın.

Seli aramanın kullanılması (telefonunuzda ses etiketleri ayarladıkten sonra)

1. Bir kez düğmesine basın ve bırakın. Bunu yaptığınızda 1 kısa bip sesi duyarsınız.
2. Daha sonra bir sesli arama etkinleştirme sesi duyarsınız. Aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin.

! NOT: Daha iyi alım için ses etiketini kulaklıktan kaydedin.

6 Aramanın sonlandırılması

- Bir kez düğmesine basın ve bırakın.
YA DA
- Görüşmeyi telefonun tuş takımından kapatın.

7 Aramaların yanıtlanması

- Bir zil sesi duyduğunuzda, bir kez düğmesine basın ve bırakın.
YA DA
- Görüşmeyi telefonunuzun tuş takımını kullanarak yanıtlayın. Ardından aramayı bir kez tuşuna basıp bırakarak (telefonunuza göre) kulaklığa aktarmanız gerekebilir.

8 Kulaklığın sıfırlanması

Eşleşmeden sonra kulaklık çalışmıyorsa ya da mavi ışık yanıp sönmüyorsa, kulaklığınızı **SIFIRLAMANIZ** gerekebilir.

- Kulaklıği şarj istasyonuna tam olarak yerleştirin.
- JABRA BT250v AC adaptörünü, kulaklık şarj istasyonuna takın.
- AC adaptörü elektrik prizine takın.
- Kulaklığı yaklaşık 3 saniye şarj istasyonunda bırakın, ardından kulaklığı çıkartın (**bkz. Şekil 1**).
- AC adaptörünü şarj istasyonundan çıkartın.




Ürününüzü, yerel standartlara ve yönetmeliklere uygun biçimde atın. www.jabra.com/weee

ČESKY

- Nabíjení JABRA BT250v 20
- „Spárování“ s telefonem Bluetooth 21
- Vypnutí/zapnutí vibračního upozornění na volání 22
- Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy 22
- Volání 23
- Ukončení volání 24
- Příjem volání 24
- Resetování náhlavní soupravy 24

Přehled Jabra BT250v

- Modrá kontrolka
- Univerzální tlačítko
- Tlačítko ovládání hlasitosti
- Nabíjecí kolébka
- MiniGel™




STOP: PŘED POUŽITÍM NÁHĽAVNÍ SOUPRAVY

1 Nabíjení JABRA BT250v

JABRA BT250v využívá nabíjecí baterii, kterou je nutné před prvním použitím náhlavní soupravy nejprve řádně nabít (*viz Obrázek – 1*).

1. Zcela zasuňte náhlavní soupravu do nabíjecí kolébky.
2. Připojte napájecí adaptér JABRA BT250v do nabíjecí kolébky náhlavní soupravy.
3. Připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě.
4. Nabíjejte svou náhlavní soupravu tak dlouho, dokud modrá kontrolka na JABRA BT250v nezhasne. Přístroj bude plně nabít přibližně po 2 hodinách.
5. Odpojte napájecí adaptér od nabíjecí kolébky.
6. Vyjměte náhlavní soupravu z nabíjecí kolébky. Nyní jste připraveni ke „spárování“ JABRA BT250v se svým mobilním telefonem. Pokud byla náhlavní souprava s telefonem již spárována, pak ji můžete začít ihned používat.

! VÝSTRAHA: Nepokoušejte se nabíjet JABRA BT250v jiným způsobem, než pomocí dodaného napájecího adaptéru. Použití jiného napájecího adaptéru může poškodit nebo zničit vaši náhlavní soupravu.



Obrázek – 1

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Modrá kontrolka bude během nabíjení svítit a vypne se v okamžiku, kdy bude nabíjení dokončeno. Vyjmout náhlavní soupravu z nabíjecí kolébky během nabíjení povede k přepnutí náhlavní soupravy do pohotovostního režimu a k zastavení nabíjení.


! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Náhlavní soupravu JABRA BT250v nelze během nabíjení používat.

2 „Spárování“ s telefonem Bluetooth


Spárování přístroje vytvoří unikátní a zašifrované bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními vybavenými technologií Bluetooth, například mezi vašim telefonem Bluetooth a náhlavní soupravou JABRA BT250v.

1. Ujistěte se, že náhlavní souprava je vypnuta (*viz Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy*).
2. Stiskněte a podržte tlačítko **0**, dokud nebude modrá kontrolka svítit **trvale** (přibližně 8 sekund), pak tlačítko uvolněte* (*viz Obrázek – 2*).
3. Nastavte telefon Bluetooth do režimu „vyhledávání“ tak, aby byl schopen detektovat přítomnost náhlavní soupravy. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce ke svému telefonu. Obvykle mezi tyto kroky patří aktivace nabídky „nastavení“, „připojit“, nebo „Bluetooth“ v telefonu a pak nastavení příslušné volby do režimu „vyhledávání“ blízkých zařízení Bluetooth.
4. Telefon vyhledá náhlavní soupravu „JABRA 250“ a dotáže se vás, zda-li jej chcete spárovat s tímto zařízením. Potvrďte spárování stiskem „ano“ nebo „ok“.
5. Zadejte **heslo nebo kód PIN = 0000 (4 nuly)**, pak stiskněte „ano“ nebo „ok“.

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud bylo spárování úspěšné, modrá kontrolka krátce a rychle zabliká a poté bude problíkat každé 3 sekundy. Pokud spárování úspěšné nebude, kontrolka zůstane rozsvícená trvale a budete se muset o spárování pokusit znova (*viz kroky 3–5 výše*).



Obrázek – 2



Obrázek – 3

* Pokud máte telefon Bluetooth, který podporuje profil **hands-free** Bluetooth, prostudujte si také část **Rozšířené funkce**, kde jsou uvedeny alternativní pokyny pro spárování vašich přístrojů. Specifické pokyny pro jednotlivé telefony lze také nalézt na webových stránkách www.jabra.com/fscs

3 Vypnutí/zapnutí vibračního upozornění na volání

Náhlavní souprava Jabra 250v je vybavena unikátní funkcí vibračního upozornění, které vás informuje o příchozím volání. Vibrační funkce je aktivována při prvním zapnutí náhlavní soupravy Jabra 250v. Pokud náhlavní soupravu zapnete obvyklým způsobem aniž byste se dotknuli tlačítka ovládání hlasitosti, zůstane vibrační funkce zapnuta.

1. Vypnutí vibrační funkce provedete podržením tlačítka snížení hlasitosti při zapínání náhlavní soupravy.
2. Pokud vibrační funkci chcete opět zapnout, provedete to podržením tlačítka zvýšení hlasitosti při zapínání náhlavní soupravy.

4 Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy

	Co uděláte	Co uslyšíte	Co uvidíte
Zapnutí náhlavní soupravy	Stiskněte a podržte tlačítko ① po dobu 3 až 5 sekund, dokud neuvidíte několik probliknutí modré kontrolky, pak tlačítko uvolněte	Stoupající tóny (od nízkého k vysokému)	Modrá kontrolka bude problikávat během zapnutí náhlavní soupravy (viz také Tabulka Stavové kontrolky níže)
Vypnutí náhlavní soupravy	PStiskněte a podržte tlačítko ① po dobu 3 až 5 sekund, dokud neuvidíte několik probliknutí modré kontrolky, pak tlačítko uvolněte	Klesající tóny (od vysokého k nízkému)	Modrá kontrolka přestane problikávat

Stavové kontrolky

Co uvidíte	Co uslyšíte	Status
Problíknutí každou sekundu	Rychlá řada 2 tónů – od nízkého k vysokému (na počátku zapnutí přístroje)	Aktivní režim <ul style="list-style-type: none"> • Probíhá hovor • Doba hovoru až 12 hodin*
Problíknutí každé 3 sekundy	Rychlá řada 2 tónů – od vysokého k nízkému (na počátku pohotovostního režimu přístroje)	Pohotovostní režim <ul style="list-style-type: none"> • Přidržení hovoru • Pohotovostní doba až 300 hodin*
3 probliknutí každou sekundu	3 pípnutí každých 30 sekund	Vybitá baterie (v aktivním režimu) <ul style="list-style-type: none"> • Doba hovoru až 3 – 5 minut
3 probliknutí každě 3 sekundy	3 pípnutí každých 5 minut	Vybitá baterie (v pohotovostním režimu) <ul style="list-style-type: none"> • Doba hovoru až 3 – 5 minut

* V závislosti na typu telefonu a způsobu použití.

! **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Při zapnutí náhlavní soupravy nedržte tlačítko ① stisknuté déle, než 3 až 5 sekund, v opačném případě by mohl přístroj aktivovat párovací režim a modrá kontrolka by se trvale rozsvítila. Pokud k tomu dojde, vypněte náhlavní soupravu, vyčkejte 3 až 5 sekund a opakujte celý postup pro zapnutí náhlavní soupravy.

5 Volání

Pokud se JABRA BT250v vypne, zapněte ji (viz část **Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy**).

Používání klávesnice telefonu

1. Na klávesnici svého telefonu zvolte číslo.
2. Stiskněte tlačítko telefonu „volat“.

Použití volby telefonního čísla aktivované hlasem (po nastavení hlasových voleb na vašem telefonu)

1. Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko ①. Uslyšíte 1 krátké pípnutí.
2. Poté uslyšíte tón aktivace volby telefonního čísla hlasem; do mikrofonu sdělte jméno osoby, kterou chcete zavolat.

! **POZNÁMKA:** Pro dosažení lepšího příjmu naznameněte hlasovou volbu pomocí mikrofonu vestavěného v náhlavní soupravě.

6 Ukončení volání

- Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko  NEBO.
- Ukončete volání pomocí klávesnice telefonu.

7 Příjem volání

- Jakmile uslyšíte vyzvánění oznamující příchozí volání, jednou stiskněte a uvolněte tlačítko  NEBO.
- Přijměte volání pomocí klávesnice svého telefonu. Poté může být nutné převést volání do náhlavní soupravy jedním stiskem a uvolněním tlačítka  (v závislosti na typu použitého telefonu).

8 Resetování náhlavní soupravy

Pokud náhlavní souprava neodpovídá a nebo se modrá kontrolka po provedení párování nerozsvítí nebo naopak nevypíná, může být náhlavní soupravu nutné RESETOVAT.

- Zcela zasuňte náhlavní soupravu do nabíjecí kolébky.
- Připojte napájecí adaptér JABRA BT250v do nabíjecí kolébky náhlavní soupravy.
- Připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě.
- Ponechte náhlavní soupravu v nabíjecí kolébce asi 3 sekundy, pak ji vyjměte (*viz Obrázek - 1*).
- Odpojte napájecí adaptér od nabíjecí kolébky.




Výrobek likvidujte v souladu s místními normami a předpisy.
www.jabra.com/weee

Magyar

- A JABRA BT250v töltése 26
- Bluetooth telefonnal való „párosítás“ 27
- A hívásjelző rezgés be- és kikapcsolása 28
- A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása 28
- Hívás kezdeményezése 29
- Hívás befejezése 30
- Hívás fogadása 30
- A fülhallgatókészlet gyári beállításainak visszaállítása 30

A Jabra BT250v áttekintése

- Kék jelzőfény
- Többfunkciós gomb
- Hangerőszabályzó gomb
- Töltő bölcső
- MiniGel™




STOP: MIELŐTT ELKEZDENÉ A FÜLHALLGATÓKÉSZLETET HASZNÁLNI

1 A JABRA BT250v töltése

A JABRA BT250v-ben egy újratölthető akkumulátor található, amit teljesen fel kell tölteni a fülhallgatókészlet első használata előtt (**lásd az 1. számú képet**).

- Helyezze a fülhallgatókészlet pontosan a töltő bölcsőbe.
 - Csatlakoztassa a JABRA BT250v AC adaptort a fülhallgatókészlet töltő bölcsőhöz.
 - Csatlakoztassa az AC adaptort az elektromos fali csatlakozóhoz.
 - Töltse a fülhallgatókészletet addig, amíg a JABRA BT250v-en a kék jelzőfény kialszik. Az egység teljes töltéséhez körülbelül 2 órára van szükség.
 - Húzza ki az AC adaptort a töltő bölcsőből.
 - Vegye ki a fülhallgatókészletet a töltő bölcsőből. Most készen áll a JABRA BT250v és telefonja „párosítására”. Ha a fülhallgatókészletet korábban már párosította telefonjával, elkezdheti használni.
- FIGYELEM:** A JABRA BT250v töltését csak az eredeti AC adapterrel végezze. Más AC adapter használata károsíthatja, vagy tönkreteheti a fülhallgatókészletet.



FONTOS TUDNIVALÓ: A kék jelzőfény mindaddig világít, amíg a töltés folyamatban van, és kialszik, amikor a töltés befejeződött. A fülhallgatókészlet kiemelése a töltő bölcsőből a töltés ideje alatt készenléti üzemmódba hozza a fülhallgatókészletet és megszakítja a töltést.

FONTOS TUDNIVALÓ: A JABRA BT250v nem használható a töltés ideje alatt.



2 Bluetooth telefonnal való „párosítás”

A párosítás egyedi és kódolt vezeték-nélküli kapcsolatot hoz létre két olyan Bluetooth technológiát alkalmazó eszköz között, mint az Ön telefonja és a JABRA BT250v.

- Ellenőrizze, hogy a fülhallgatókészlet ki van kapcsolva (**lásd A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása részben**).
- Nyomja meg és tartsa a 0 gombot, amíg a folyamatos kék jelzőfény megjelenik (körülbelül 8 másodperc), majd engedje fel* (**lásd a 2. számú képet**).
- Állítsa Bluetooth telefonját a fülhallgatókészlet „keresésére”, telefonja felhasználói útmutatása alapján. Jellemzően a következő menüpontokból kell választani **telefonján**: „beállítás”, „kapcsolat”, vagy „Bluetooth”, azután kiválasztani a Bluetooth eszköz „keresése” opcionál.
- Amikor telefonja megtalálja a „JABRA 250” fülhallgatókészletet, megkérdezi, hogy kívánja-e azaz párosítani. Az „igen” vagy „ok” gomb megnyomásával ezt megteheti.
- Adjá meg a **kulcskódot vagy PIN = 0000 (4 nulla)**, majd nyomja meg az „igen” vagy „ok” gombot.

FONTOS TUDNIVALÓ: Ha a párosítás sikerült, a kék jelzőfény rövid ideig gyorsan villog, utána 3 másodpercenként villan fel. Ha a párosítás sikertelen volt, a jelzőfény folyamatosan világít, és a párosítást ismét meg kell próbálni (**lásd a 3. – 5. lépéseket fent**).

- Ha az Ön Bluetooth telefonja támogatja a Bluetooth **kihangosít** üzemmódot, az alternatív párosítási utasításokat elolvashatja a **Kibővített tulajdonságok** részben. A telefon-specifikus párosításra vonatkozó utasításokat megtalálja a www.jabra.com/fscs weblapon.



3 A hívásjelző rezgés be- és kikapcsolása

A Jabra 250v egyedi hívásjelző funkcióval rendelkezik, amely a bejövő hívást a telefon rezgéssel jelzi. A rezgfunkció a Jabra 250v telefonkészülék első alkalommal történő bekapcsolásakor aktiválódik. Ha a headsetet a szokásos módon, a hangerő-szabályozó gomb megérintése nélkül kapcsolja be, a rezgfunkció továbbra is bekapcsolva marad.

1. A rezgés kikapcsolásához tartsa lenyomva a "hangerő le" szabályozó gombot és közben kapcsolja be a headsetet.
2. Ha újból aktiválni szeretné a rezgfunkciót, a headset bekapcsolása közben, tartsa lenyomva a "hangerő fel"-szabályozó gombot.

4 A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása

	Tennivaló	Ami hallható	Ami látható
A fülhallgatókészlet bekapcsolása	Nyomja meg és tartsa a gombot 3-5 másodpercig, amíg a kék jelzőfény erősen villogni kezd, majd engedje fel	Erősödő (emelkedő) dallam	A kék jelzőfény villog, amíg be van kapcsolva (lásd az Állapotjelzőket az alábbi táblázatban)
A fülhallgatókészlet kikapcsolása	Nyomja meg és tartsa a gombot 3-5 másodpercig, amíg a kék jelzőfény erősen villogni kezd, majd engedje fel	Halkuló (gyengülő) dallam	A kék jelzőfény nem villog tovább

Állapotjelzők

Ami látható	Ami hallható	Állapot
Másodpercenként felvillan	2 dallamsor gyors ismétlődése - emelkedő hangmagasságban (aktiv üzemmód kezdetekor)	Aktív üzemmód <ul style="list-style-type: none"> • Hívás folyamatban • Maximum 12 óra beszélgetési idő*
3 másodpercenként felvillan	2 dallam gyors ismétlődése - halkuló hangmagasságban (készenléti üzemmód kezdetekor)	Készenléti üzemmód <ul style="list-style-type: none"> • Hívás fogadásra készen • Maximum 300 óra készenléti idő*
3 villanás másodpercenként	3 sípolás minden 30. másodpercben	Lemerülő akkumulátor (aktiv üzemmódban) <ul style="list-style-type: none"> • 3 - 5 perc beszélgetési idő maradt
3 villanás 3 másodpercenként	3 sípolás minden 5. percben	Lemerülő akkumulátor (készenléti üzemmódban) <ul style="list-style-type: none"> • 3 - 5 perc beszélgetési idő maradt

A telefon típusától és használatától függően.

! FONTOS TUDNIVALÓ: A fülhallgatókészlet bekapcsolásakor ne tartsa a gombot lenyomva több mint 3 - 5 másodpercig, mert a készülék párosító üzemmódra kapcsolhat, és a kék jelzőfény folyamatosan kezd világítani. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a fülhallgatókészletet, várjon 3-5 másodpercet és ismételje meg a fülhallgatókészlet bekapcsolásának lépéseit.

5 Hívás kezdeményezése

Ha a JABRA BT250v kikapcsolt állapotban van, most kapcsolja be (lásd A fülhallgatókészlet be- és kikapcsolása részben).

A telefon billentyűzetének használata

1. Tárcsázza a számot a billentyűzeten.
2. Nyomja le a telefon „küldés” gombját.

Hanggal aktiválható tárcsázás (miután létrehozta a hangmintákat telefonján)

1. Nyomja le, majd engedje fel a gombot egyszer. Ezalatt 1 rövid sípolást hall.
2. Ezután meghallja a hang-aktiválási dallamot; mondja be a hívni kívánt személy nevét.

! MEGJEGYZÉS: A hangmintát a fülhallgatókészleten keresztül rögzítse a jobb vétel érdekében.

6 Hívás befejezése

- Nyomja le, majd engedje fel a ① gombot egyszer.
VAGY
- Fejezze be a hívást a telefon billentyűzetén.

7 Hívás fogadása

- A csengődallam elhangzása után nyomja meg, majd engedje fel a ① gombot egyszer.
VAGY
- Fogadják a bejövő hívást a telefon billentyűzetén. Ezután szükséges lehet a hívás fülhallgatókészletre való átirányítására, amit a ① gomb egyszeri lenyomásával és felengedésével tehet meg (telefontól függően).

8 A fülhallgatókészlet gyári beállításainak visszaállítása

Amennyiben a fülhallgatókészlet nem reagál, vagy a kék jelzőfény nem kapcsol be vagy ki a párosítás után, a fülhallgatókészlet GYÁRI ÁLLAPOTÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA válhat szükségessé.

- Helyezze a fülhallgatókészlet pontosan a töltő bölcsőbe.
- Csatlakoztassa a JABRA BT250v AC adaptert a fülhallgatókészlet töltő bölcsőhöz.
- Csatlakoztassa az AC adaptert az elektromos fali csatlakozóhoz.
- Hagyja a fülhallgatókészletet a töltő bölcsőben körülbelül 3 másodpercig, azután vegye ki onnan (**lásd az 1. számú képet**).
- Húzza ki az AC adaptert a töltő bölcsőből.

A terméket a helyi szabványoknak és rendeleteknek megfelelő hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. www.jabra.com/weee

٦ إنتهاء المكالمة:

- اضغط ① مرة واحدة.
أو يمكنك إنتهاء المكالمة من لوحة المفاتيح بالهاتف.

٧ الرد على المكالمات:

- اضغط ① مرة واحدة بعد سماعك الرنين أو رد على المكالمة باستخدام لوحة مفاتيح جهاز الهاتف وقد تحتاج في هذه الحالة لتحويل المكالمة إلى السماعة بالضغط ① مرة واحدة (يتوقف هذا على هاتفك).

٨ إعادة ضبط السماعة:

- إذا كانت السماعة لا تستجيب أو إذا كان الضوء الأزرق لا يضيء أو ينطفئ بعد الاقتران فقد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعتك:
- أدخل السماعة بالكامل في إطار الشحن.
 - وصل محول التيار المتردد بطار الشحن الخاص بالسماعة JABRA BT250v.
 - قم بتوصيل محول التيار المتردد بمصدر التيار الكهربائي.
 - اترك السماعة في إطار الشحن لمدة ٢ ثوان ثم أزنهما (انظر شكل ١)
 - أفصل محول التيار المتردد من إطار الشحن.



تشغيل/إغلاق تبيبة الاتصال الجهاز

تحتوي سماعة الرأس JABRA BT250V على ميزة تبيبة اتصال فريدة والتي تهتز لاعشارك بذلك تستقبل اتصالاً. يتم تفعيل وظيفة التبيبة الجهاز عند بداية تشغيلك لسماعة الرأس JABRA BT250V. إذا قمت بتشغيل سماعة الرأس بالطريقة المعتادة دون لمس مفتاح الصوت، فإن وظيفة التبيبة الجهاز تبقى سارية.

- لطلق ميزة التبيبة الجهاز، اضغط على مفتاح خفض الصوت أثناة، تشغيلك لسماعة الرأس.
- إذا رغبت بإعادة تفعيل ميزة التبيبة الجهاز، اضغط على مفتاح رفع الصوت أثناة، تشغيلك لسماعة الرأس.

تشغيل وإيقاف سماعة الرأس:

ما يجب القيام به	ما تسمعه	ما تراه	تشغيل السماعة
اضغط  واستمر في الضغط من الأزرق أثناة سريان التيار (انظر جدول مؤشرات الحالة)	نغمات تصاعدية (منخفضة إلى مرتفعة)	يومض ضوء المؤشر	اضغط  واستمر في الضغط من ٣ إلى ٥ ثوان حتى يظهر الوسيض على ضوء المؤشر الأزرق ثم توقف عن الضغط
اضغط  واستمر في الضغط من الأزرق إلى اللون الأسود (سرعة إلى منخفضة)	نغمات تناظرية (سرعة إلى منخفضة)	يتوقف ضوء المؤشر	إيقاف السماعة

٥ طلب مكالمة

إذا كانت سماعة JABRA BT250V في وضع إيقاف التشغيل، قم بتشغيلها الآن (أنظر الجزء تشغيل / إيقاف السماعة).

- استخدام لوحة مفاتيح الهاتف :
- أطلب الرقم على لوحة المفاتيح.
 - اضغط مفتاح "إرسال".

استخدام الصوت في طلب المكالمات (بعد ضبط بصمات الصوت بالهاتف):

- اضغط  ضغطة واحدة، أثناء قيامك بذلك ستسمع صفارقة واحدة قصيرة ثم توقف عن الضغط.
 - عندئذ ستسمع نغمة تشغيل الصوت، يمكنك نطق اسم الشخص الذي تريد طلبه.
- ❶ ملاحظة: قم بتسجيل بصمات الصوت من السماعة للحصول على استقبال أفضل.


شحن سماعة JABRA BT250v

يجب شحن البطارية شحناً كاملاً قبل استخدام سماعة الرأس لأول مرة، سماعة JABRA BT250v تستخدم بطارية يمكن إعادة شحنها (أنتظر الشكل ١):

- ١- أدخل السماعة بالكامل في إطار الشحن.
- ٢- قم بوصفيل التيار المتردد في إطار الشحن الخاص بالسماعة JABRA BT250v.
- ٣- قم بوصفيل محول التيار المتردد بمصدر التيار الكهربائي.
- ٤- استمر في شحن السماعة حتى ينطفى الضوء الأزرق الموجود على سماعة JABRA BT250v.
- ٥- أفصل محول التيار المتردد عن إطار الشحن.

٦- اززع السماعة من إطار الشحن وإذا تم اقتران سماعة JABRA BT250v بهااتف المحمول أنت الآن جاهز لـ (اقتران) السماعة بالهاتف. يصبح بإمكانك البدء في استخدامها.

تحذير : لا تحاول شحن سماعة JABRA BT250v باستخدام أي وسيلة أخرى سوى محول التيار المتردد المقدم مع السماعة. استخدام أي محول آخر للتيار قد يؤدي إلى اتلاف أو تدمير السماعة.




شكل ١

هام: ضوء المؤشر الأزرق يظل مضاء طوال عملية الشحن. نزع السماعة من إطار الشحن سوف يجعلها في وضع الانتظار ويوقف استمرار الشحن.

هام: لا يمكن استخدام سماعات JABRA BT250v أثناء عملية الشحن.

٢ الاقتران بهاتف به خاصية Bluetooth

ينتج من عملية الاقتران بين جهازين بهما خاصية ربط لاسلكي مشفر وفريد من نوعه مثل Bluetooth هاتفيك الذي به خاصية Bluetooth وسماعة الرأس JABRA BT250v.



شكل ٢

١- تأكد من أن السماعة في وضع إيقاف التشغيل Off (أنظر الجزء الخاص بتشغيل السماعة وإيقافها).

٢- اضغط ① واستمر في الضغط حتى ظهور ضوء أزرق متواصل لمدة ٨ ثواني تقريباً (ثم توقف عن الضغط) (أنظر شكل ٢).

٣- أضبط جهاز الهاتف الذي يكتشف السماعة وذلك عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في دليل استخدام الهاتف في هاتفك ثم اختيار "اكتشاف" جهاز Bluetooth. الخطوات دائماً ما تتضمن النهاية إلى قائمة "التصفيل" أو الإعداد.

٤- سوف يعثر هاتفك على سماعة JABRA BT250v ويسألك إذا كنت تريد الاقتران بها، يجب تأكيد ذلك بالضغط على "موافق" أو "نعم".


٥- أدخل الكلمة المرور PIN أو رمز وهو (٤ أصفار) 0000 ثم أضغط على "موافق" أو "نعم".

هام: إذا كان الاقتران ناجحاً سوف يومض ضوء المؤشر الأزرق بسرعة لفترة وجبرة قبل أن يعود إلى الوضياع كل ثالث ثوان، أما إذا كان الاقتران غير ناجح يظل الضوء متواصلاً، وسوف تحتاج إلى إعادة محاولة الاقتران، انظر الخطوات من ٣ إلى ٥ أعلاه.

* إذا كان لديك جهاز هاتف به خاصية Bluetooth وخاصية تحرير اليدين، للإطلاع على خصائص متقدمة، انظر الجزء (إرشادات خاصة بدليل الاقتران كما يمكن الحصول على إرشادات خاصة بالاقتران بالهاتف من الموقع التالي: www.jabra.com/fscs.

نظرة عامة على سماعة JABRA BT250v


١- ضوء المؤشر الأزرق




٢- زر الوظائف المتعددة

٣- زر التحكم في الصوت

٤- وحدة MiniGel™



Jabra
BT 250v



User manual



Made in China

Jabra