

GN 4150

Rychlý návod na nastavení

Obr. 1 Popis

Zesilovač s náhlavní soupravou vám přináší pohodlí a zvukovou kvalitu pro vaše telefonování.

Zesilovač

- 1 Vypnutí zvuku (mute)
- 2 Přepínač počítač/telefon
- 3 Tlačítko hlasitosti
- 4 Přepínač náhlavní souprava/sluchátko
- 5 On-line indikátor
- 6 Vypínač kompatibility
- 7 Přepínač na seřizování tónu
- 8 Vstup náhlavní soupravy
- 9 Kryt baterie
- 10 Seřízení objemu přenosu
- 11 Vstup pro sluchátko
- 12 Vstup pro telefon
- 13 Vstup pro počítač
- 14 Kabel pro připojení k telefonu
- 15 Baterie
- 16 Y-kabel k počítači

Náhlavní souprava

- 17 Spona přes hlavu
- 18 Ušní háček
- 19 Držák náhlavní soupravy
- 20 Mikrofon
- 21 Konektor náhlavní soupravy
- 22 Připojovací kabel sluchátka
- 23 Koženkový návlek na sluchátko
- 24 Pěnový návlek na sluchátko

Obr. 2 Instalace

Některé telefony musí být pro použití s náhlavní soupravou programovány, prostudujte si prosím pokyny, které jste obdrželi s telefonem.

- 2.1 Otevřete schránku na baterie zatlačením na kryt směrem dolů a vpřed.
- 2.2 Do zesilovače vložte dvě přiložené baterie.
- 2.3 Odpojte kabel sluchátka z jeho vstupu na telefonu.
- 2.4 Zapojte kabel sluchátka do vstupu na zesilovači.
- 2.5 Zapojte připojovací kabel telefonu do vstupu pro sluchátko na telefonu.
- 2.6 Zapojte kabel náhlavní soupravy do vstupu pro náhlavní soupravu.

Poznámka: Pokud si koupíte nabíječku, můžete zesilovač nabíjet bez baterií. 9VDC@ 50mA AC adaptér je možno zakoupit v některých obchodech s elektronikou nebo prostřednictvím SNYZE spol. s r.o..

Obr. 3 Nastavení

On-line indikátor

3.1 On-line indikátor bliká, jakmile zachytí hovor od volajícího účastníka, čímž ostatním naznačuje, že telefonujete.

Přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem

3.2 Přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem vám umožňuje návrat k použití sluchátka místo náhlavní soupravy.

Nastavení čistého vytáčekého tónu

3.3 Nasadte si náhlavní soupravu.

3.4 Nastavte přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem do polohy pro náhlavní soupravu a hlasitost na střední rozsah.

3.5 Nastavte přepínač tlumení do polohy pro hovor a přepínač pro telefon na telefon.

3.6 Zvedněte sluchátko telefonu, abyste slyšeli vytáčeký tón v náhlavní soupravě.

3.7 Pokud není vytáčeký tón čistý, posunujte vypínač kompatibility 6 polohami nastavení. Pokud je vytáčeký tón v poloze „1“ stejně čistý jako v poloze „6“, nechejte vypínač na poloze „1“.

3.8 Ukončete hovor vrácením sluchátka na základnu.

Obr. 4 Způsob nošení

4.1 Nošení na levém/pravém uchu:

Přiložte rameno mikrofonu na stranu, která vám vyhovuje a potom vsuňte ušní háček za ucho podle obrázku.

4.2 Nošení vlevo/vpravo na hlavě:

Přiložte mikrofon ke sluchátku a zatlačte ho v této poloze.

Odmontování spony přes hlavu: Zlehka zatlačte na mikrofon z vnitřní strany a zároveň vytáhněte sponu přes hlavu.

4.3 Při změně nošení z pravé strany na levou, otočte ramenem s mikrofonem nahoru a dokola o 180°.

4.4 Pro vaše pohodlí je možné vyměňovat koženkový polštářek sluchátka za pěnový.

Obr. 5 Volání

Příjem hovoru/volání

5.1 Nasadte si náhlavní soupravu.

5.2 Ujistěte se, že přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem je nastaven v poloze pro náhlavní soupravu a „mute“ není aktivován.

5.3 Zvedněte sluchátko telefonu a přijměte hovor nebo vytočte číslo.

5.4 Ukončete hovor položením sluchátka zpět na základnu.

Tlumení hovoru

Funkce „mute“ dočasně blokuje mikrofon, aby se váš hlas nepřenášel prostřednictvím náhlavní soupravy.

5.5 Nastavte přepínač tlumení do polohy tlumení zapnuto.

5.6 Když je mikrofon tlumen, on-line indikátor bliká **velmi rychle**.

Poznámka: Během telefonních hovorů bude on-line indikátor blikat pomalů.

Obr. 6 Hlasitost

6.1 Vytočte telefonní číslo a požádejte osobu, které voláte o pomoc v následujících třech krocích.

Hlasitost přenosu

6.2 Zvolte úroveň hlasitosti přenosu, která je pro osobu, které voláte nejpříjemnější pomocí přepínače na seřízení hlasitosti přenosu na zesilovači.

Hlasitost příjmu

6.3 Seřídte hlasitost přijímaného zvuku podle osobního pocitu pomocí ovladače na seřizování hlasitosti. Hlasitost příjmu můžete regulovat podle potřeby.

Regulace tónu

6.4 Posunujte ovladačem regulace tónu a poslouvejte měnící se tón hlasu volajícího. Tón můžete regulovat podle potřeby.

6.5 Ukončete telefonní hovor položením sluchátka na základnu.

Obr. 7 Aplikace, volitelné funkce

Integrace zesilovače do počítače

7.1 Zasuňte jednoduchý konec zástrčky počítačového Y-kabelu do vstupu zesilovače.

7.2 Zasuňte konec počítačového Y-kabelu pro zvuk do počítače

- Zasuňte zelený konec (mikrofon) do vstupu pro mikrofon na počítači
- Zasuňte černý konec (příjem) do vstupu pro příjem na počítači

Nastavení přepínače mezi počítačem a telefonem

Vaše náhlavní souprava může být nastavena pro příjem zvuku z telefonu, počítače nebo z obou zařízení.

7.3 Příjem jen z telefonu: Do náhlavní soupravy se bude přenášet jen zvuk z vašeho telefonu.

7.4 Příjem jen z počítače: Do náhlavní soupravy se bude přenášet jen zvuk z vašeho počítače.

7.5 Telefon/počítač: Přenášený a přijímaný zvukový signál je přenášen z telefonu, počítače i náhlavní soupravy současně.

Volitelné: Pro namontování zesilovače vertikálně na monitor nebo na zeď použijte držák náhlavní soupravy.

